

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Het DECT toestel automatisch configureren	2
2.1	Het DECT toestel opnieuw configureren	3
2.2	Problemen en oplossingen	4
2.3	Extra handsets koppelen	5
2.4	Bestaande handsets koppelen.....	5

Wijzigingen

<i>Datum</i>	<i>versie</i>	<i>auteur</i>	<i>wijziging</i>
5/5/2009	1.0	Timmo Verlaan	Creatie


1 Inleiding

In nauwe samenwerking met Gigaset, de nieuwe naam van de Siemens Gigaset DECT telefoons, is het mogelijk gemaakt om de Gigaset DECT IP toestellen te configureren voor VoIP Lite via de verbindingswizard. In deze handleiding leest u hoe u deze verbindingswizard kunt gebruiken om het Gigaset toestel te configureren.

UNET ondersteunt de configuratiewizard voor alle moderne Gigaset IP DECT sets, zoals de Gigaset A580IP, C470IP, C475IP en S685IP en het losse basisstation Gigaset 301D. Meer informatie over de DECT toestellen is beschikbaar via www.gigaset.com.

Het is mogelijk om bestaande handsets te koppelen aan de nieuwe Gigaset IP DECT basisstations. Meer informatie over de ondersteunde handsets en de manier waarop u ze aan het nieuwe basisstation kunt koppelen vindt u op:
http://gigaset.com/shc/0,1935,nl_nl_0_159159_rArNrNrNrN,00.html

Het DECT toestel automatisch configureren

	Zichtbaar op de telefoon	Actie
1	<p>Op de handset: een rood knipperende knop met een envelop op</p> <p>Op het basisstation: de knop op de voorkant is blauw verlicht</p>	<p>Sluit het toestel aan volgens de instructie bij het toestel.</p> <p>Zorg dat u de juiste gegevens van het account dat u met het DECT toestel wilt laten bellen bij de hand heeft.</p> <p>De blauwe knop op het basisstation geeft aan dat het basisstation verbinding kan maken met uw lokale netwerk. Met een druk op de rood knipperende knop met het envelopje start u de configuratie wizard.</p> 
2		Druk op het rood knipperende envelopje.
3	<p><u>Verbindingswizard</u></p> <p>Wizard voor de VoIP-configuratie starten?</p> <p>Nee Ja</p>	Kies 'Ja'.
4	<p><u>Systeem-PIN</u></p> <p>Systeem-PIN invoeren [-----]</p> <p>Terug OK</p>	Vul de Systeem-PIN in en kies 'OK'. De standaard pincode is '0000'.
5	<p>Heeft u een code voor de automatische configuratie?</p> <p>Nee Ja</p>	Kies 'Nee'.
6	<p><u>Selecteer uw land</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Netherlands</p> <p>...</p> <p>Terug OK</p>	Ga naar 'Netherlands' en kies 'Ok'.
7	<p><u>Selecteer provider</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Voip Lite</p> <p>...</p> <p>Terug OK</p>	Ga naar 'Voip Lite' en kies 'Ok'.

	Zichtbaar op de telefoon	Actie
8	<p>Verbi ndi ngswi zard</p> <p>Gebrui kersnaam:</p> <p>Terug OK</p>	Vul hier uw gebruikersnaam in en kies 'Ok'.
9	<p>Verbi ndi ngswi zard</p> <p>Auth. naam:</p> <p>Terug OK</p>	Vul hier dezelfde gebruikersnaam nogmaals in en kies 'Ok'.
10	<p>Verbi ndi ngswi zard</p> <p>Wachtwoord:</p> <p>Terug OK</p>	Vul hier uw wachtwoord in en kies 'Ok'.
11	<p>Confi gureren van de verbi ndi ng gereed</p>	Uw DECT toestel heeft de configuratie correct ontvangen en opgeslagen in het basisstation.
12	<p>SIP-regi strati e i s mi sl ukt!</p>	<p>U ziet deze melding terwijl het basisstation verbinding probeert te maken met onze telefooncentrale. Na enkele minuten verdwijnt de melding en kunt u bellen.</p> <p>Mocht de melding zichtbaar blijven, dan is er een probleem met de verbinding. De paragraaf 'Problemen en oplossingen' geeft oplossingen voor de meest voorkomende problemen.</p> <p>Als de melding verdwijnt, maar u niet op een juiste manier kunt bellen of u niet bereikbaar bent, dan heeft u mogelijk een fout gemaakt met het invoeren van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord. De paragraaf 'Opnieuw configureren' beschrijft hoe u de DECT set opnieuw kunt configureren.</p>

1.1 Het DECT toestel opnieuw configureren

	Zichtbaar op de telefoon	Actie
1		Als u het toestel opnieuw wilt configureren omdat u de pincode heeft gewijzigd of de telefoon aan een andere gebruiker wilt koppelen, neemt u de volgende stappen.
2		<p>Druk op de rechterkant van de 4-weg toets om het menu te openen.</p> <p>Afhankelijk van uw instellingen gebruikt u de onderkant en rechterkant van de 4-weg toets om naar de optie 'Instellingen' te gaan.</p>

3	<p>Instellingen</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Telefonie</p> <p>Terug OK</p>	<p>Kies in het menu 'Instellingen' met 'OK' voor de optie 'Telefonie'.</p>
4	<p>Telefonie</p> <p>...</p> <p>Verbindingswizard</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Terug OK</p>	<p>Kies in het menu 'Telefonie' de optie 'Verbindingswizard' en kies 'OK' om de keuze te bevestigen..</p>
5	<p>Systeem-PIN</p> <p>Systeem-PIN invoeren</p> <p>[----]</p> <p>Terug OK</p>	<p>Vul de Systeem-PIN in en kies 'OK'. De standaard pincode is '0000'.</p> <p>Vanaf deze stappen doorloopt u dezelfde stappen als wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Volg de instructies in '2.1 Het DECT toestel automatisch configureren', vanaf stap 5 om de telefoon te configureren.</p>

1.2 Problemen en oplossingen

	Zichtbaar op de telefoon / Symptoom	Actie
1	SIP-registratie is mislukt!	<p>U ziet deze melding terwijl het basisstation verbinding probeert te maken met onze SIP-server. Na enkele minuten hoort de melding automatisch te verdwijnen en kunt u bellen.</p> <p>U kunt voor de zekerheid het DECT basisstation opnieuw configureren volgens de instructie bij '2.1 Het DECT toestel opnieuw configureren'.</p>
2	SIP-registratie is mislukt!	<p>U ziet deze melding, terwijl u zeker weet dat u de juiste gegevens heeft ingevoerd. U heeft stap 1 al uitgevoerd.</p> <p>Neem contact op met uw telefonie leverancier. Zorg dat u in buurt bent van het basisstation en de handset.</p>
	Server niet bereikbaar	
3	De blauwe knop op het basisstation is niet verlicht.	<p>Het Gigaset DECT basisstation kan geen verbinding maken met uw netwerk. Controleer de aansluitingen, de stroomvoorziening en raadpleeg de handleiding van het DECT toestel.</p>

Opmerking Mocht u het Gigaset DECT toestel willen herstarten om opnieuw een SIP-registratie te forceren, dan dient u het basisstation uit en in te schakelen. Uit- en inschakelen van de handset is niet nodig.

1.3 Extra handsets koppelen

Als u een Gigaset DECT set heeft gekocht met meerdere handsets bij één basisstation, dan gebruikt u de onderstaande stappen om uw handset te koppelen aan uw basisstation. Voor de koppeling heeft u zowel de handset als het basisstation nodig.

	Zichtbaar op de telefoon	Actie
1		Schakel de handset in.
2		Druk op de rechterkant van de 4-weg knop voor het menu.
3		Gebruik de linker- en onderkant van de 4-weg knop om naar de optie 'Instellingen' te gaan. Kies 'OK' om het menu 'Instellingen' te openen.
4	Instellingen Handset ... Terug OK	Kies de optie 'Handset'.
5	Handset HS aanmelden ... Terug OK	Kies de optie 'HS aanmelden' om de handset aan te melden.
6	HS aanmelden Basis 1 Terug OK	Kies het basisstation. Meestal is dat 'Basis 1'
7	PIN-Code Invoeren: ... Terug OK	Vul de PIN-code in en kies 'OK'. De standaard pincode is '0000'.

1.4 Bestaande handsets koppelen

De nieuwe Gigaset IP DECT basisstations ondersteunen de mogelijkheid om bestaande DECT handsets te gebruiken als uitbreiding op uw nieuwe Gigaset IP DECT basisstation. Of en hoe u uw bestaande DECT handset kunt aanmelden op uw nieuwe IP DECT toestel, vindt u in de handleiding op: http://gigaset.com/shc/0,1935,nl_nl_0_159159_rArNrNrNrN,00.html

Een aantal oudere DECT handsets kunnen alleen gekoppeld worden op basis van GAP. In dat geval kunnen niet alle functies van het nieuwe basisstation gebruikt worden. U kunt de handset in dat geval gebruiken om te bellen, gebeld te worden en vaak ook om door te verbinden.